



MALING AV LINOLJE BEHANDLET KLEDNING

- 1 Vaskes og skrubbes grundig med kraftvask, skylles deretter meget godt
- 2 Sjekk med malingskrape om malingen (underlaget) sitter som det skal.
- 3 Løs maling fjernes med skrape og stålbørste, puss så over med grovt sandpapir (40-60)
- 4 Påfør sopp- og algedreper, dette middelet skal tørke på veggen og overmales.
- 5 Det skal grunnes med Drywood Mesterens hus-grunning, dette er meget viktig, sjekk endeveden ekstra grundig både ved vask og grunning.
- 6 Du er nå klar for å teste malingen, mal alltid to strøk med Drywood Mesterens husmaling. Bruk en myk kost for best resultat (Drywood/ Stiwex) Mal opp to strøk på utvalgt treverk som står værutsatt til, som på sørveggen.
 Det er viktig at treverket blir utsatt for skikkelig sollys og står noen dager. Nå vil du kunne se om resultatet er tilfredsstillende, de fleste opplever at det går veldig bra men at noen blærer kan forekomme, men at resultatet har forbedret seg betraktelig i forhold til tidligere resultat.
- 7 Hvis du nå er fornøyd med testen er det bare å gå i gang med å male to gode strøk på kledningen.
- 8 På sørveggen/værutsatt treverk anbefales tre strøk.
- 9 Endeveden skal alltid påføres 3-4 strøk maling.

Blærer forekommer da linoljen gasser under gamle malingslag, dette medfører at gassen «trykker» ut blærer når det blir for tett med mange malingslag over, får man skrapet og gjort skikkelig grunnarbeid bortfaller dette problemet.

Å bytte fra lyse til mørke farger kan forsterke muligheten for blærer, motsatt vei av fargevalg kan minske muligheten for blæring.

OBS : LEGG HELLER PÅ FOR MYE ENN FOR LITE DRYWOOD MALING

